



Rys. Do tablicy T-33. Stół przebieńczy (odsiewacz tarczowy)

## STÓŁ PRZEBIEŃCZY (odsiewacz tarczowy)

Tablica T-33

Nr na rys.	Nazwa części	Symbol KTM	Nr katalogowy części lub nr normy	Liczba sztuk
1	Pręt zgarniacza	8255-644-630-431	5644/63-043/0	3
2	Palec zgarniacza	8255-644-630-444	5644/63-044/0	51
-	Zgarniacz grzebieniowy kompletny (poz. 1, 2)	8255-644-630-429	5644/63-042/0	3
4	Nakrętka M10-5-B Fe/Zn8		PN-86/M-82144	8
5	Podkładka 10,5 Fe/Zn9		PN-78/M-82005	2
6	Oprawa kołnierzowa	8255-644-630-368	5644/63-036/0	1
7	Podkładka do sworznia 16,5 Fe/Zn9		PN-63/M-82004	3
8	Nakrętka M20-04-B Fe/Zn8		PN-86/M-82153	3
9	Podkładka 21 Fe/Zn9		PN-78/M-82005	6
10	Tarcza sortująca zewnętrzna	8255-644-630-403	5644/63-040/0	6
11	Wkładka dystansowa	8255-644-630-416	5644/63-041/0	51
12	Tarcza sortująca	8255-644-630-396	5644/63-039/0	48
13	Kółek sprężysty 6x40	8255-644-630-383	PN-89/M-85023	3
14	Wał		5644/63-038/0	3
-	Walec sortujący kompletny (poz. 8-14)	8255-644-630-370	5644/63-037/0	3
15	Pierścień osadczy sprężynujący Z30	8255-644-630-342	PN-81/M-85111	3
16	Pierścień osadczy sprężynujący W55		PN-81/M-85111	6
17	Łożysko kulkowe 6006-RS		PN-85/M-86100	6
18	Tulejka dystansowa		5644/63-034/1	3
19	Obudowa łożyska	8255-644-630-330	5644/63-03311	3
20	Tulejka kompletna	8255-644-630-327	5644/63-032/1	3
-	Przystawka napędu (poz. 15-20)	8255-644-630-314	5644/63-031/0	3
21	Śruba ZM10x30-4,8 Fe/Zn8		PN-87/M-82406	6
22	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn9		PN-77/M-82008	6
23	Podkładka regulacyjna	8255-645-600-100	5645/60-010/0	0-6
24	Listwa dystansowa	8255-644-630-752	5644/63-075/0	3
25	Zawlecza A71	8289-899-004-043	BN-81/1902--04	6
26	Ośłona łożyska	8255-644-630-854	5644/63-085	3
-	Stół przebieńczy (w skład kompletu wchodzi wszystkie pozycje wyszczególnione w tablicach: T-30, T-31, T-32, T-33)	8255-644-630-971	5644/63-097	1